

## 7. Правила безопасной эксплуатации игрового и спортивного оборудования

7.1. Детское игровое и спортивное оборудование предназначено для детей.  
7.2. Детское игровое и спортивное оборудование представляет собой модульную конструкцию.

7.3. Детское игровое и спортивное оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

7.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

7.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

7.6. Материалы поверхности игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

7.7. Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления.

## 8. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

## 9. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

9.6. Регулярный визуальный осмотр детского игрового и спортивного оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

9.7. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкций. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

9.8. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

## 10. Гарантийные обязательства срок эксплуатации оборудования

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Детского игрового и спортивного оборудования требованиям ГОСТ Р 52168—2003 и ГОСТ Р 52169—2003, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 57538-2017, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения детского игрового и спортивного оборудования.

Срок гарантии на изделие 12 (Двенадцать месяцев) с момента подписания акта приема-приемки в эксплуатацию оборудования.

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения монтажа оборудования третьими лицами изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Срок эксплуатации детского игрового оборудования 5 (пять) лет с момента подписания акта приема-приемки в эксплуатацию оборудования.

## 11. Инструкция по монтажу

Сборка и установка производится в соответствии с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Оборудование монтируют и устанавливают таким образом, что обеспечена безопасность играющих детей.

Все сборочные и монтажные соединения: фанерных элементов между собой и деревянным брусом, металлических и деревянных элементов выполнены метизами. Все головки метизов закрыты круглым пластмассовым колпачком.

## 12. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового и спортивного оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового и спортивного оборудования, дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- обстоятельства выхода из строя.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового и спортивного оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.